

Articles

5 conseils pour bien utiliser son sèchelinge

Pour que le sèche-linge dure longtemps et soit économe en électricité, il faut bien l'utiliser. Nos 5 conseils.



Bien utiliser son sèche-linge pour économiser l'énergie

Le sèche-linge est un des électroménagers les plus gourmands en électricité. Il peut consomme 500 kWh/an, ce qui coûte 185€/an. À l'achat, on choisit donc <u>un modèle</u> économe en énergie, idéalement avec pompe à chaleur.

Mais encore faut-il bien l'utiliser pour éviter les gaspillages et le faire durer longtemps. Conseils.

Sommaire:

- 1. Alterner sèche-linge et corde à linge
- 2. Nettoyer les filtres avant chaque utilisation
- 3. Vider le réservoir d'eau (séchoirs à condensation)
- 4. Choisir le bon programme
- 5. Programmer le départ au meilleur moment

1. Alterner sèche-linge et corde à linge

On peut très bien avoir un sèche-linge mais l'utiliser avec modération. Dès que possible, on pend le linge sur une corde à l'extérieur ou sur un étendoir à l'intérieur.

Quand on pend le linge à l'intérieur, on veille a bien aérer la pièce pour assurer une bonne qualité de l'air et éviter tout risque de moisissure.

2. Nettoyer les filtres avant chaque utilisation

À chaque utilisation, des peluches se coincent dans le filtre situé sous la porte du sèchelinge. Il faut bien nettoyer ce filtre **avant chaque usage** sinon l'efficacité de l'appareil diminue et il faudra plus de temps et plus d'énergie pour un résultat moins bon.

Pour les sèche-linge à condensation, on nettoie également le **filtre du condenseur**. Normalement, un voyant indique à quel moment ce filtre doit être nettoyé.

3. Vider le réservoir d'eau (séchoirs à condensation)

Pour les sèche-linge à condensation qui ne sont pas reliés à une évacuation, il faut vider le réservoir d'eau. On le fait systématiquement avant de démarrer la machine. Quand le réservoir est complètement rempli, l'appareil se met en pause, ce qui peut est ennuyeux car le linge peut rester humide pendant un long laps de temps.

On peut **réutiliser cette eau dans les toilettes ou pour nettoyer par terre**. Par contre, elle n'est pas potable.

4. Choisir le bon programme

Les programmes courants diffèrent par leur degré de séchage, leur durée et leur consommation. Par ordre croissant :

- prêt à repasser
- prêt à porter
- prêt à ranger

Le mode d'emploi indique les valeurs pour les programmes prêt à ranger et prêt à repasser pour le coton (à pleine charge et à demi charge) et pour les synthétiques, en fonction de la vitesse d'essorage dans le lave-linge.

On y voit clairement qu'essorer à grande vitesse (1400 t/min) fait baisser la consommation du sèche-linge de façon significative, par rapport à un essorage à vitesse plus basse (800 à 1000 t/min).

Tableau des valeurs de consommation

Programme	Vitesse d'essorage à laquelle le linge a été essoré	Durée**		Consommation d'éner- gie**	
Coton		9 kg	4,5 kg	9 kg	4,5 kg
Prêt à ranger*	1400 tr / min	133 min	82 min	1,72 kWh	0,98 kWh
	1000 tr / min	157 min	97 min	2,13 kWh	1,21 kWh
	800 tr / min	181 min	112 min	2,48 kWh	1,41 kWh
Prêt à repasser*	1400 tr / min	98 min	61 min	1,22 kWh	0,69 kWh
	1000 tr / min	123 min	76 min	1,62 kWh	0,92 kWh
	800 tr / min	147 min	91 min	2,00 kWh	1,14 kWh
Synthétiques		3,5 kg		3,5 kg	
Prêt à ranger*	800 tr / min	50 min		0,55 kWh	
	600 tr / min	64 min		0,69 kWh	

Exemple de tableau de consommation repris dans le mode d'emploi d'un sèche-linge.

5. Programmer le départ au meilleur moment

Toutes les machines récentes ont une **fonction de départ différé**. Et puisque le sèchelinge peut être un glouton, autant le faire tourner aux heures les plus avantageuses.

Mais quel est l'horaire le plus intéressant ?

- On dispose d'un compteur bihoraire ? Alors on utilise la machine entre 22h et 7h et le week-end. Pendant ses heures creuses, on paie l'électricité moins cher.
- On a un **compteur simple** ? L'électricité est tout le temps au même prix. Mais on le fait plutôt tourner **en journée**, au moment où la production électrique est abondante et où il n'y a pas de pics de consommation.
- On est équipé de **panneaux photovoltaïques** ? On lance alors la machine quand leur production est maximale, soit **entre 12h et 16h**.

Lire aussi



Des réponses personnalisées à vos questions : 081 730 730 | <u>info@ecoconso.be</u> | <u>www.ecoconso.be</u>

Source URL: https://ecoconso.be/content/5-conseils-pour-bien-utiliser-son-seche-linge